

Nejdůležitější vlastnosti: zlepšuje přílnavost k podkladu • nehořlavý • nízká spotřeba, protože se jedná o koncentrát
• bez rozpouštědel • EMICODE EC 1 plus: velmi nízké emise

Definice výrobku	weberprim 932 P je ředitelný koncentrát adhezního penetračního nátěru pro předúpravu podkladů.	
Oblast použití	weberprim 932 P je systémový penetrační nátěr pro webertec 932 na podklady z betonu a cementového potěru. Vytváří optimální adhezní spojení na savých podkladech, pro vnitřní použití.	
Popis produktu	weberprim 932 P je jednosložkový, podkladní nátěr bez obsahu rozpouštědel.	
Složení	Syntetická disperze.	
Technické parametry	Nářadí pro aplikaci Doba schnutí Teplota při zpracování Mísicí poměr Hustota hodnota pH	Váleček nebo štětec nebo koště s měkkým vlasem cca 1-4 hodiny (v závislosti na klimatických podmínkách), mléčný zákal základního nátěru musí zaschnout do bezbarvého stavu + 5 °C až + 30 °C 1 díl koncentrátu + 3 díly vody přibližně 1 kg/l cca 8
Kontrola kvality	weberprim 932 P podléhá neustálé kontrole kvality na základě interní kontroly ve výrobě.	
Všeobecná upozornění	Všechny vlastnosti se vztahují na teplotu +23 °C bez průvanu a při relativní vlhkosti vzduchu 50 %. Vyšší teploty a nižší vlhkosti vzduchu urychlují, nižší teploty a vyšší vlhkosti vzduchu zpomalují proschnutí. Ve vodě rozpustné zbytky lepidla na podkladových plochách je třeba bezpodmínečně odstranit. Nanesený základní nátěr je třeba chránit před nečistotami a vlhkostí. Nářadí ihned po použití očistit vodou.	
Příprava podkladu	Podklady musí být dostatečně nosné, bez prachu, bez oleje a tuků, tvarově stálé a bez látek, které snižují přílnavost. Volné nebo odloupnuté zbytky malty a nátěru je třeba pečlivě odstranit. Povrch betonu nebo cihly nesmí být při aplikaci penetračního nátěru mokrý. Míra obsahu vlhkosti v nitru podlahové konstrukce výrazně ovlivňuje dobu schnutí penetračního nátěru weberprim 932 P. Nižší vlhkost = krátká doba schnutí, vyšší vlhkost = dlouhá doba schnutí. Adhezní pevnost v tahu na povrchu podkladu musí splňovat požadavky webertec 932 a musí být nejméně 0,5 N/mm². Nezbytné přípravy podkladu je třeba přizpůsobit podle konkrétních, specifických podmínek na stavbě.	
Zpracování	Mísicí poměr: Beton nebo cementové potěry – 1 objemový díl weberprim 932 P : 3 objemovým dílům vody. Pro vytvoření zpracovatelné konzistence míchejte weberprim 932 P s čistou vodou tak, až vznikne homogenní tekutina (dodržujte udávané mísicí poměry). Při delších přerušeních práce je třeba směs znovu promíchat. Adhezní podkladní nátěr se nanáší válečkem nebo měkkým koštětem intenzivním natíráním a vtačením do podkladu. Ujistěte se, že je celá plocha podkladu pokrytá. Vyvarujte se tvoření louží. U vysoce savých podkladů existuje riziko, že po první aplikaci nebude možné dosáhnout celoplošné pokrytí. V tomto případě je třeba tento postup opakovat nejdříve po zaschnutí základního nátěru, nejpozději však po 48 hodinách. Po zaschnutí podkladního nátěru, nejpozději však po 48 hodinách, naneste samonivelační těsnicí stěrku webertec 932. Zajistěte dostatečné větrání, které umožní rychlé vysychání. Nářadí ihned po použití očistit vodou.	
Spotřeba	v závislosti na savosti a hrubosti podkladu cca 100–200 ml/m²	
Balení	5l kanystř; 90 ks/paleta.	
Barva	Transparentní.	
Skladování	Při skladování v chladu a bez mrazu v originálně uzavřeném balení je materiál skladovatelný min. po dobu 12 měsíců.	

