



ISO – DRAIN 8 MESH

Pokyny pro montáž

1. ISO – DRAIN 8 MESH se pokládá svisle. Jako horní a dolní zakončení slouží přikotvená zakončovací provětrávací lišta pro ISO – DRAIN 8 MESH. Na spodní hraně lze z důvodu lepšího udržení čistoty podlahy osadit zakončovací provětrávací lištu až nad soklovou lištu nebo obklad.
2. Fólie se kotví v rastru po ca. 30 cm. Kotvení začíná od středu pásu do stran, aby se netvořily boule.
3. Pásy se pokládají s přesahem ca. 20 cm v místě, kde je profilovaná fólie bez mřížky. V místě přesahu musí být oba pásy zasunuty do provětrávací lišty. Tepřve potom se provede kotvení ke stěně.
4. Vrstva omítky nesmí mít žádný kontakt s vlhkou stěnou. Napojení pásů neprovádějte v rozích a koutech.
V žádném případě není možné pásy napojovat na sraz. Potrubní prostupy, zásuvky, dveře apod. utěsnit pomocí manžety z fólie nebo tmelem.
5. Omítka nenařazovat! Omítka se natahuje ve dvou vrstvách. Druhá vrstva se natahuje až po vyzráni první vrstvy omítky. Vhodné jsou omítky sádrové (ne však v místnostech s odstříkující vodou a v prostorách se vzdušnou vlhkostí >90%) a vápenocementové (pouze omítky s co nejnižším vnitřním pnutím a u větších ploch a prostupů – okna, dveře – využít první vrstvu omítky vtlačením sklovláknité mřížky, aby se zabránilo tvoření smršťovacích trhlin).
6. Sádrokartonové desky se pokládají bez použití provětrávacích lišt. Výměna nasyceného vzduchu vlhkostí je nahoře a dole zajištěna ca. 1 cm širokým odsazením od úrovně stropu a čisté podlahy.

