

Návod na montáž **Komínových a ventilačních stříšek**

Při práci na střeše maximálně dodržujte bezpečnostní předpisy, které pro tuto práci platí. Montáž doporučujeme provádět pouze odborně zaškolenými specialisty, kteří dokáží odhadnout všechna rizika a svými zkušenostmi zajistí kvalitní usazení stříšky.

Postup při montáži komínové a ventilační stříšky:

1. Stříšku umístěte na vyústění potrubí, tak aby hrdlo stříšky objímalo vyústění potrubí z vnější strany.
2. Stříšku umístěnou na vyústění potrubí zarovnejte tak, aby horní hrana hrdla stříšky byla ve stejné výšce, ve které končí vyústění potrubí.
3. Pomocí klíčů o velikosti odpovídající velikosti matky a šroubu otáčejte proti sobě matkou a šroubem na hrdle stříšky. Otáčejte tak dlouho, dokud se prostor mezi hrdlem stříšky a vyústěním potrubí naprosto nevytěsňuje.
4. Ten samý postup jako v bodě „3.“ aplikujte i u druhého šroubu a matky.

Stříška, jako vodivý prvek střechy nebo kovové potrubí pod turbínou, se musí dle normy uzemnit.

OBECNÉ POKYNY PŘI DEMONTÁŽI: Při demontáži postupujte opačným způsobem než při montáži. Stříšku sneste ze střechy a zlikvidujte dle níže uvedených pokynů.

LIKVIDACE VÝROBKU A OBALU: Nerezový/měděný výrobek, včetně kartónového obalu, prodejte do vhodného ekologického dvora, či sběrných surovin.

VÝROBCE: Darco Sp. z o.o, Osiedle 48, 39-206 Pustków, Polsko
EXKLUSIVNÍ DISTRIBUTOR PRO ČR A SR:
ABC-American Bohemian Corporation s.r.o,
Ledárenská 57, 620 00 Brno, CZ, www.abcweb.cz, info@abcweb.cz.

