

Nebo

2) Výpočtem: nastavení vzdálenosti delšího konce oranžové spony od bitu TX30



NOVOSTAVBA (max. 10 mm lepidla)

1. podklady A, B, C = tloušťka izolantu (mm) – 55 mm
2. podklady D, E = tloušťka izolantu (mm) – 30 mm

REKONSTRUKCE (max. 30 mm lepidla+omítky)

1. podklady A, B, C = tloušťka izolantu (mm) – 35 mm
2. podklady D, E = tloušťka izolantu (mm) – 10 mm

Montážní postup:

1. Pomocí **EVO Distance Control T30** zasuneme hmoždinku do izolantu tak, aby byla kotevní část v nosném podkladu. Přesné zasunutí docílíme zasunutím EVO Distance Control T30 na začátek oranžové distanční spony (Obr.3).
2. Zašroubujeme hmoždinku. Šroubování ukončíme, jakmile dosáhneme koncem oranžové spony k izolantu (Obr.4).

Schéma montáže

