

Návod na montáž **Komínová turbína Turbowent**

Při práci na střeše maximálně dodržujte bezpečnostní předpisy, které pro tuto práci platí. Montáž doporučujeme provádět pouze odborně zaškolenými specialisty, kteří dokáží odhadnout všechna rizika a svými zkušenostmi zajistí kvalitní usazení turbíny na komín.

Hlavice je učena do teplotně namáhaného prostředí (do 150 °C) na vyústění z komínů odvádějících zplodiny z plynových kotlů.

Pozor:

Hlavici je třeba z krabice vyjmout opatrným tažením za kuličku z umělé hmoty. Během přepravy a montáže na stavbě je třeba s turbínou zacházet opatrně. Nevhodným zacházením ji lze poškodit nebo deformovat, což může následně způsobit problémy s otáčením hlavice a snížit efektivitu jejího působení.

Postup při montáži Turbowentu s odklápěcí základnou:

- 1) Přiložte turbínu na komínovou desku.
- 2) Na čtvercovou základnu přiložte vodováhu a zkontrolujte, zda je turbína ve vodorovné poloze.
- 3) Vycentrujte přívodní otvor turbíny s otvorem komínového vedení.
- 4) Na komínové desce označte, např. lihovou fixou nebo tužkou, umístění otvorů, které budete následně do komínové desky vrtat.
- 5) Do desky komínu vyvrtejte otvory pro hmoždinky prům. 6mm.
- 6) Postavte znovu turbínu na komínovou desku a přišroubujte čtyřmi šrouby do připravených hmoždinek.
- 7) Roztočením turbíny zkontrolujte její pravidelný chod. Pokud je chod pravidelný, je vše v pořádku.

Postup při montáži Turbowentu s odklápěcím krkem:

1. Do krku komínové turbíny si v dílně předvrtejte čtyři otvory cca 3 cm od spodního okraje krku.
2. Turbínu nasadíte přímo na konec vedení pro odvod zplodin (vyčnívající konec komínové vložky nebo konec dvoustěnného komínu) a označte, např. lihovou fixou nebo tužkou, umístění otvorů, které budete následně do komínové vložky vrtat.
3. Po vyvrtání otvorů nasadíte turbínu na komínovou vložku, vycentrujte otvory a přišroubujte čtyřmi šrouby do plechu, popř. přinýtujte.
4. Dbejte na to, aby byla turbína ve vodorovné poloze, jinak může časem dojít k poškození ložiska.
5. Roztočením turbíny zkontrolujte její pravidelný chod. Pokud je chod pravidelný, je vše v pořádku.

Turbína, jako vodivý prvek střechy nebo kovové potrubí pod turbínou, se musí dle normy uzemnit.

OBECNÉ POKYNY PŘI DEMONTÁŽI: Při demontáži postupujte opačným způsobem než při montáži. Při zastavení rotace hlavice dbejte zvýšené opatrnosti na svoje ruce a prsty. Turbínu sneste ze střechy a zlikvidujte dle výše uvedených pokynů.

LIKVIDACE VÝROBKU A OBALU: Nerezový výrobek, včetně kartónového obalu, prodejte do vhodného ekologického dvora, či sběrných surovin.

VÝROBCE: Darco Sp. z o.o, Osiedle 48, 39-206 Pustków, Polsko
EXKLUSIVNÍ DISTRIBUTOR PRO ČR A SR:
ABC American Bohemian Corporation s.r.o,
Ledárenská 57, 620 00 Brno, CZ, www.abcweb.cz, info@abcweb.cz.

